STARK

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАМКА

MAS HAMILTON MOD.50

Электронный замок «Mas Hamilton» не имеет элементов питания, приводится в действие динамо-машиной. Возможно использование "конвейерного" кода (введение двух пользовательских кодов подряд).

1.Как открыть сейф?

1.1.Для выработки достаточного количества энергии и активации замка необходимо несколько раз быстро повернуть барабан влево-вправо, до двойного (красного и зеленого) светового сигнала.
1.2.Нажмите на кнопку “CLEAR”
1.3.Наберите код (заводской код - 50-25-50).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При одно кодовом доступе зеленый индикатор мигнет один раз - 1сек, при двух кодовом - дважды по -0,5сек и потребуется ввести второй код. После набора кода в течение 10 секунд поверните ключ по часовой стрелке до упора.

1.4.Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте сейф.

ВНИМАНИЕ!

При наборе неверной числовой комбинации пять раз подряд замок блокируется на 3 минуты, каждый последующий неправильно набранный код также блокирует замок на 3 минуты.

2.Как закрыть сейф?

2.1.Закройте дверцу и поверните ключ против часовой стрелки до упора.
2.2.Вытащите ключ. Сейф закрыт.

3.Как установить свой код?

ВНИМАНИЕ!

Все операции по смене кода производятся на открытой дверце и выдвинутых ригелях! Новый код придумайте заранее и запишите. Сохраняйте запись в недоступном для других месте, но не внутри сейфа!

3.1.Для смены кода откройте дверцу, выдвиньте ригели и заприте замок.
3.2.Активируйте замок. Нажмите кнопку "ENTER", затем клавишу "1".
3.3.Введите существующий код.
3.4.Введите новый код.
3.5.Повторно наберите новый код. Код сменен.

ВНИМАНИЕ!

Проверьте работу замка с новым кодом 3-4 раза при открытой дверце прежде чем использовать сейф по назначению!

4.Изменение процедуры доступа

Для активации использования "конвейерного" кода нажмите кнопку "ENTER", затем клавишу "2". Затем:

- **для перехода с одинарного кода на двойной - введите существующий код.**
- **для перехода с двойного на одинарный - введите оба действующих кода.**

Изменение процедуры доступа приведет к сбросу действующего кода(кодов) на заводской код (50-25-50).