ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ «TOPAZ»
Мод. BSK

Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

1. Как открыть сейф?

1.1. Вставьте в "правый" замок соответствующий ему ключ. Поверните ключ по часовой стрелке до упора (номер ключа и номер замка должны совпадать).
1.2. Вставьте в "левый" замок соответствующий ему ключ. Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа (номер ключа и номер замка должны совпадать).

ВНИМАНИЕ!

- **Номер ключа и номер замка должны совпадать**
- **Для сейфов с ручкой, поверните ее вниз и откройте дверь.**

2. Как закрыть сейф?

2.1. Плотно закройте дверь сейфа.
2.2. Вставьте в "левый" замок соответствующий ему ключ. Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его.
2.3. Вставьте в "правый" замок соответствующий ему ключ. Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его. Сейф закрыт.